

Bremsmessung auf der Modellbahn-Anlage.de

Bremsmessung-Regel

Eingemessen werden die Loks seit 24.10.2022 auf **100cm**, also 1 Meter. Vorher haben wir auf 150cm gemessen. Das sieht zwar besser aus, aber alle Loks werden nun auf 100cm umgemessen, da dies wesentlich mehr Sinn macht.



Der Bremsausgleich kann nicht wirklich gemessen werden. Der optimale Wert muss durch Experimentieren herausgefunden werden.

Hauptstrecke (ESU ECoS gesteuert)

Bahnhof Phillipsburg

Auf der Hauptstrecke gibt es mehrere Bremsmesspunkte. Im Grunde kann es jeder beliebiger Rückmelder sein. Der erste vorgestellte Messpunkt ist daher interessant, da er nach genau 100cm, also 1 Meter, ein kleines „Hütchen“ am Bahnsteig stehen hat... Die Einstellungen in TC sehen wie folgt aus:

Erweitertes Fine-Tuning - BR 612 I

Kriechgeschwindigkeit | Geschwindigkeitsprofil | Anfahrverhalten | Decoder

Messung

Länge: 100 cm

Auslauf: 0 cm

Pause: 3 Sec.

Start:

Mitte: A II 5/6

Ziel:

Start

Tausch Start <> Ziel

Rückwärts

Kontaktpunkt: 4.5

Bremsausgleich: 21

Vorwärts

Kontaktpunkt: 4.5

Bremsausgleich: 21

Zurücksetzen

☒ Hoch-Präzisions-Skalierung

OK

Abbrechen

Hilfe

Geschwindigkeit:

Intern: 0

Profil: 0 km/h

Decoder: 0

Vereinfachtes Profil...

From:
<https://www.modellbahn-doku.de/> - Dokumentation und Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:
<https://www.modellbahn-doku.de/tc/einmessen/miningen/bremsmessung-auf-der-modellbahn-anlage.de>

Last update: 14.08.2023 15:20

<https://www.modellbahn-doku.de/>

Printed on 17.05.2024 09:38